

BILAGA 2 HÄMTNINGSINTERVALL

1. Från flerbostadshus och verksamheter sker tömning av behållare normalt varannan vecka. MERAB:s entreprenör tillhandahåller även hämtning upp till tre gånger per vecka.
2. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker tömning av behållare normalt en gång varannan vecka. MERAB:s entreprenör tillhandahåller även hämtning en gång var fjärde vecka.
3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker tömning av behållare normalt en gång varannan vecka under perioden mitten av april – mitten av september.
4. Efter beställning utför MERAB:s entreprenör hämtning av trädgårdsavfall i kärl en gång varannan vecka under perioden mitten av mars – mitten av november
5. Hämtning av latrin sker en gång varannan vecka helår eller under perioden mitten av april till mitten av september.
6. Tömning av enskilda avloppsanläggningar sker minst en gång per år eller enligt leverantörens anvisningar.

Tömningsintervall styrs av gällande abonnemangsformer vilket regleras närmare i avfallstaxan för Eslöv, Höör och Hörby kommun.